



Outubro 2023
Versão: 1.0

Manual

TAMPA DE VÁLVULA

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A pressão dos pneus deve respeitar a capacidade indicada pelo fabricante que fica gravada na lateral do pneu. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Nitrus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.nitrus.bike

ANTES DE USAR

Verifique a indicação de pressão recomendada pelo fabricante do pneu. Inflar o pneu fora das recomendações do fabricante poderá provocar a instabilidade do ciclista ou o estouro do pneu e dano ao aro da bicicleta.

APÓS O USO

Mantenha os bicos das válvulas dos pneus limpos e sem resíduo.

PASSO A PASSO

1. A tampa de válvula tem encaixe para bico grosso (Schrader).
2. A tampa de válvula deve ser rosqueada na válvula com seu bico limpo e sem resíduos de óleo ou gordura.
3. Rosqueie a tampa de válvula até que chegue em fim de rosca, não forçando além deste limite.